



## Istruzioni CISA

### Per inizializzare una serratura nuova con dispositivo HHI ad infrarossi:

Per inizializzare una serratura nuova, si deve utilizzare il programmatore portatile HHI.

Si presume che il portatile HHI ha i dati di inizializzazione caricati, nel caso contrario, riferirsi alla NOTA di seguito riportata.

1. Allineare l'infrarossi del portatile HHI alla serratura
2. accendere il portatile tramite il tasto *ON*
3. premere il tasto *ESC* fino alla comparsa del menu "SPEGNIMENTO"
4. premere nuovamente il tasto *ESC* per ritornare al menu principale ed uscire dal menu spegnimento
5. tramite il tasto *DOPPIA FRECCIA ROTATIVA* scorrere fino al menu "PROGRAMMA SERRATURA"
6. premere il tasto *ENTER* per accedere ai sottomenù
7. tramite il tasto *DOPPIA FRECCIA ROTATIVA* scorrere fino al menu "INIZIALIZZA SERRATURA"
8. premere il tasto *ENTER* per accedere alla funzione
9. digitare il numero della camera che si intende attribuire alla serratura (**ATTENZIONE: non è possibile cambiare o resettare la serratura, quindi fare molta attenzione a non inizializzare una serratura con un numero errato**)
10. premere il tasto *DOPPIA FRECCIA IN BASSO* per effettuare la ricerca del numero inserito
11. premere il tasto *ENTER* per iniziare la programmazione della serratura (durata circa 5 secondi), dopodiché la serratura confermerà l'avvenuta programmazione con la segnalazione di tre lampeggi VERDI, uno ROSSO, seguito da altri eventuali lampeggi VERDI

Automaticamente, con l'inizializzazione, la serratura riceve i seguenti dati: data, ora, tabella ora legale e gruppi d'accesso.

Nota: se dopo il punto 8, il portatile HHI visualizza il messaggio di errore, il quale indica la non presenza dei dati per inizializzare, seguire i seguenti punti:

1. Collegare il portatile HHI con il server alla reception, tramite il cavo dedicato con un plug tipo telefonico all'estremità
2. accendere il portatile tramite il tasto *ON*
3. premere il tasto *ESC* fino alla comparsa del menu "SPEGNIMENTO"
4. premere nuovamente il tasto *ESC* per ritornare al menu principale ed uscire dal menu spegnimento
5. tramite il tasto *DOPPIA FRECCIA ROTATIVA* scorrere fino al menu "PROGRAMMA SERRATURA"
6. premere il tasto *ENTER* per accedere ai sottomenù
7. tramite il tasto *DOPPIA FRECCIA ROTATIVA* scorrere fino al menu "LEGGI DATI PER INIZIALIZZARE"
8. premere il tasto *ENTER* per caricare i dati.

Per spegnere il portatile premere il tasto *ESC* fino alla comparsa del menu "SPEGNIMENTO" e confermare con il tasto *ENTER*



Ripetizione segnali GSM/UMTS