



Istruzioni CISA

Per creare una carta operatore:

Si presume che il codificatore sia stato appena acceso.

1. Inserire la carta operatore con gerarchia 9 ed inserire la password
2. tramite il tasto *DOPPIA FRECCIA ROTATIVA* (in alto a destra) cercare il menu "PWD OPERAT"
3. digitare la password da attribuire alla tessera che si sta creando
4. premere il tasto *freccia in basso* (il tasto al lato dell'*ENTER*) per avanzare al campo successivo
5. inserire il tipo di gerarchia che si intende creare (9 per amministratori/direttori – 6 per addetti alla reception)
6. premere il tasto *freccia in basso* (il tasto al lato dell'*ENTER*) per avanzare al campo successivo
7. inserire il nome del titolare della carta operatore
8. premere il tasto *ENTER* ed inserire la tessera da programmare.

Nota: di default la carta vale 365 giorni.

Funzioni avanzate:

Le funzioni avanzate, permettono di programmare la carta con funzioni particolari quali turni, funzioni servizio con/senza superamento privacy (permette l'ingresso in camera con il cliente all'interno), ecc.

Seguire i punti sopraelencati da 1 fino a 7

8. premere il tasto *freccia in basso* (il tasto al lato dell'*ENTER*) per avanzare al campo successivo
9. premere il tasto *ZOOM* (*in alto a SX*) per accedere al menù avanzato
10. premere il tasto *freccia in basso* (il tasto al lato dell'*ENTER*) per avanzare al campo successivo –
Nota: verranno riepilogate alcune informazioni già immesse –
11. modificare se necessario i campi orari, data, giorni scadenza interessati
12. arrivati al campo "*PER*" inserire l'eventuale tipo di servizio richiesto per abilitare l'apertura delle camere, es. PIANO1, PIANO2, ecc. o MASTER per abilitare l'apertura a tutti i piani (tale programmazione permette l'apertura della camera solo se il cliente non è presente)
13. arrivati al campo "*SUPERA PRIVACY*" il codificatore propone di default "NO", per abilitare la funzione di apertura con il cliente in camera, agire tramite il tasto *DOPPIA FRECCIA ROTATIVA* (in alto a destra) fin quando non compare "SI"
14. premere il tasto *ENTER* ed inserire la tessera da programmare.

Ascensori

Ripetizione segnali GSM/UMTS