

Procedura per memorizzazione nuovo telecomando Silvelox su porta con almeno un telecomando funzionante:

(inserire un trasmettitore a distanza – via Radio)

1. Avvicinarsi alla porta
2. Premere assieme (contemporaneamente), e subito rilasciare, i 2 tasti (P1 – P2 vedi immagine) del trasmettitore origine (quello funzionante)
3. Una volta rilasciati i due tasti, entro un tempo di 5 secondi, premere e subito rilasciare un qualsiasi tasto del trasmettitore NUOVO per ottenere l’inserimento del codice e la duplicazione di tutte le funzioni del trasmettitore origine
4. Provare il nuovo telecomando, nel caso non funzionasse, ripetere i passi dal punto 2 facendo attenzione a premere “contemporaneamente” i tasti P1 e P2

