

Elenco segnalazioni luminose

Aperture autorizzate



5 lampeggi verdi

Apertura autorizzata.



10 lampeggi verdi

Apertura autorizzata, dispositivo NON INIZIALIZZATO.

Il dispositivo (serratura eSIGNO, lettore a muro, cilindro elettronico) deve essere inizializzato.

Aperture non autorizzate



1 lampeggio rosso

- Se è ottenuto presentando una carta al dispositivo indica errore di lettura.
- Se si ripete ogni 3 secondi (solo per la serratura eSIGNO) indica che la funzione NON DISTURBARE è attiva.



3 lampeggi rossi

La carta non è valida:
può essere scaduta o non programmata per aprire questo dispositivo (oppure orario non allineato della serratura).



3 lampeggi rossi + 1 verde

La carta è temporaneamente non valida:

può essere bloccata, fuori dai suoi turni orari, oppure la funzione NON DISTURBARE è attiva e la carta non può superarla.



6 lampeggi rossi

L'orologio interno del dispositivo ha perso la sincronizzazione temporale.

Sincronizzare il dispositivo.

Blocca carta



2 lampeggi verdi

Operazione "Blocca carta".

E' stata letta una Service Card programmata in modalità "Blocca carta": la carta specificata non sarà abilitata ad aprire.

Manutenzione



Luce bicolore Rosso-Verde fissa

Operazione in corso (inizializza, sincronizza, scarica eventi, reset).

Al termine, segue una delle seguenti segnalazioni:



2 lampeggi verdi

Operazione completata con successo (sincronizza, reset).



5 lampeggi verdi

Scrittura dello storico eventi del dispositivo sulla carta completata con successo.



2 lampeggi rossi

Operazione non completata (inizializza, sincronizza, reset).



3 lampeggi verdi + 1 rosso + 2 verdi

Inizializzazione dispositivo completata con successo.

Batterie scariche



3 lampeggi bicolore rosso-verde

Livello batteria basso: il dispositivo può funzionare ancora, ma ogni operazione è ritardata (alla fine di questa segnalazione). Le batterie devono essere sostituite al più presto.



12 lampeggi bicolore rosso-verde

Livello batteria molto basso: il dispositivo potrebbe non essere in grado di funzionare. Le batterie devono essere sostituite.