



Istruzioni CISA

Per stampare lo storico di una serratura con dispositivo HHI ad infrarossi:

Per stampare lo storico di una serratura, si deve utilizzare il programmatore portatile HHI vicino alla serratura interessata:

1. Allineare l'infrarossi del portatile HHI alla serratura
2. accendere il portatile tramite il tasto *ON*
3. premere il tasto dove è raffigurato un *LIBRO*
4. premere il tasto *ENTER* per copiare tutte le informazioni contenute nella serratura (max 150)

Attenzione: nel caso che il portatile avvisa che la memoria è piena, premendo il tasto *ENTER* si predispone nella funzione di cancellazione, quindi con il tasto *DOPPIA FRECCIA ROTATIVA* confermare la cancellazione e premere il tasto *ENTER*

Adesso si devono stampare i dati copiati dalla serratura, quindi:

1. Collegare il portatile HHI con il server alla reception, tramite il cavo dedicato con un plug tipo telefonico all'estremità (*si presume che la stampante sia già collegata al server, con carta inserita e nella funzione ON-LINE*)
2. accendere il portatile tramite il tasto *ON*
3. premere il tasto dove è raffigurata la *STAMPANTE* (la stampa inizierà dopo qualche secondo)

Per spegnere il portatile premere il tasto *ESC* fino alla comparsa del menu "SPEGNIMENTO" e confermare con il tasto *ENTER*

SILVELOX
il giorno per l'efficienza

CISA

Ascensori

MiniLift

Ascensori
Montacarichi

Portavivande
Servoscale

Porte Automatiche

Automazione

Domotica

Videosorveglianza IP

Sistemi informatici

Reti cablate - WiFi

Ripetizione segnali GSM/UMTS